



OUTDOOR RUGS CARE & MAINTENANCE



Material Properties

Gloster outdoor rugs are made from a flat braid of Sunbrella 100% solution dyed acrylic fibres. This braid is then hand-guided as it is hand-sewn together to create the finished product. One of the best ways to keep outdoor rugs looking good and to delay the need for wet cleaning is to remove any dirt before it can become embedded within the structure of the braid by either vacuuming or hosing down with clean water on a regular basis. We recommend that any spills are wiped up as soon as possible and spot cleaning take place straight away should any stains occur.

Spot Cleaning

1. Absorb as much of the stain as possible with a clean, dry cloth.
2. Prepare a cleaning solution of 1:16 mild detergent to lukewarm water (less than 100°F/40°C).
3. Apply a light mist of the cleaning solution to the stain using a spray bottle.
4. Work the cleaning solution into the stain by lightly agitating with a sponge.
5. Rinse thoroughly with clean water to remove all soap residue.
6. Blot excess moisture with a clean, soft towel or sponge.
7. Repeat steps 2 to 6 until the stain is removed.
8. Lay the rug/basket flat and allow to air dry.

Wet Cleaning

1. Vacuum off any loose dirt.
2. Prepare a cleaning solution of 1:16 mild detergent to lukewarm water (less than 100°F/40°C).
3. Work the cleaning solution in by lightly agitating using a sponge.
4. Allow the cleaning solution to soak in.
5. Rinse thoroughly to remove all soap residue.
6. Lay the rug flat and allow to air dry.

General Tips

Do not dry clean. Do not use bleach or aggressive detergents. Do not use a vacuum cleaner with a rotating brush (beater bar).

Store outdoor rugs in a dry location when not in use. Rugs are fully reversible. If you see a loose thread, do not pull. Instead trim flush again with the surface of the rug using a sharp pair of scissors or a craft knife to make a clean cut of the thread.

OUTDOOR TEPPICHE PFLEGEANLEITUNG



Material Properties

Gloster Outdoor-Teppiche werden aus einem flachen Geflecht aus 100% spindüsengefärbten Acrylfasern von Sunbrella hergestellt. Dieses Geflecht wird dann von Hand geführt, während es zusammengenäht wird, um das fertige Produkt zu schaffen. Eine der besten Wege, um Outdoor-Teppiche gut aussehen zu lassen und die Notwendigkeit einer Nassreinigung hinauszuzögern, besteht darin, Schmutz zu entfernen, bevor er sich in der Struktur des Geflechtes festsetzen kann, indem Sie entweder regelmäßig absaugen oder mit klarem Wasser abspritzen. Wir empfehlen Ihnen, verschüttete Flüssigkeiten so schnell wie möglich aufzuwischen und bei Flecken sofort eine Fleckenreinigung durchzuführen.

Fleckenreinigung

1. Nehmen Sie mit einem sauberen, trockenen Tuch so viel wie möglich von dem Fleck auf.
2. Bereiten Sie eine Reinigungslösung aus einem milden Reinigungsmittel im Verhältnis 1:16 auf lauwarmes Wasser (weniger als 40 °C / 100 °F) vor.
3. Tragen Sie mit einer Sprühflasche einen leichten Sprühnebel der Reinigungslösung auf den Fleck auf.
4. Arbeiten Sie mit sanften Wischbewegungen die Reinigungslösung mit einem Schwamm in den Fleck ein.
5. Gründlich mit klarem Wasser abspülen, um alle Seifenreste zu entfernen.
6. Tupfen Sie überschüssige Feuchtigkeit mit einem sauberen, weichen Handtuch oder Schwamm ab.
7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, bis der Fleck entfernt ist.
8. Legen Sie den Teppich / Korb flach hin und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Nassreinigung

1. Saugen Sie losen Schmutz ab.
2. Bereiten Sie eine Reinigungslösung aus einem milden Reinigungsmittel im Verhältnis 1:16 auf lauwarmes Wasser (weniger als 40 °C / 100 °F) vor.
3. Arbeiten Sie mit sanften Wischbewegungen die Reinigungslösung mit einem Schwamm ein.
4. Lassen Sie die Reinigungslösung einwirken.
5. Spülen Sie gründlich aus, um alle Seifenreste zu entfernen.
6. Legen Sie den Teppich flach hin und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Allgemeine Tipps

Nicht chemisch reinigen. Verwenden Sie keine Bleichmittel oder sonstige aggressive Reinigungsmittel. Verwenden Sie keinen Staubsauger mit rotierender Bürste (Schlagleiste).

Bewahren Sie Outdoor-Teppiche an einem trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden. Teppiche sind vollständig reversibel. Wenn Sie einen losen Faden sehen, ziehen Sie nicht daran. Schneiden Sie stattdessen mit einer scharfen Schere oder einem Bastelmesser wieder bündig mit der Oberfläche des Teppichs ab, um den Faden sauber zu durchtrennen.