

## CARE & MAINTENANCE FACT SHEET



---

### OUTDOOR STRAP

---

#### Material Properties

Gloster outdoor straps are constructed from polypropylene which is stabilised to minimise the effect of UV light and is resistant to both mould and mildew. As the straps are an integral part of the furniture frame and cannot be removed, regular cleaning is required to keep this element in good condition. In order to keep your furniture looking at its best we recommended you cover when not in use and especially during the Winter months.

#### Cleaning

It is important that your furniture is cleaned regularly and we recommend that you use a soft hand brush with Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner every few months or when the furniture looks like it needs cleaning. The frequency will depend on your furniture's location and its exposure to vegetation and airborne pollution.

#### Instructions for Use

1. Before using the Outdoor Lounge Fabric Cleaner eye protection should be worn. Cover the ground under your working area before cleaning.
2. Mix one scoop (supplied with the cleaner) of powder per quart (1.3 litres) of water, warm water will allow the best results.
3. Stir thoroughly until the blue colour disappears, mix only what you intend to use within a 10 hour period.
4. Apply Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner with a soft brush and gently work into the straps themselves and all gaps in-between to remove any accumulated dirt.
5. Once the straps have been cleaned, thoroughly rinse off all traces of the cleaning solution with clean water.
6. The cleaning solution should not be allowed to dry out on the strap material, so we recommend you only clean a manageable area of the furniture at a time.



OUTDOOR LOUNGE FABRIC CLEANER

## MERKBLATT ÜBER PFLEGE UND INSTANDHALTUNG



---

### OUTDOOR-RIEMEN

---

#### **Materialeigenschaften**

Gloster Outdoor-Riemen werden aus Polypropylen hergestellt. Es wurde gehärtet um die Auswirkungen des UV-Lichts zu minimieren und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung zu sein. Da die Riemen ein wesentlicher Bestandteil der Möbelrahmen sind und nicht entfernt werden können, wird eine regelmäßige Reinigung angeraten, um diese Komponente gut in Stand zu halten. Um Ihre Möbel lange in bester Form zu bewahren, empfehlen wir, sie abzudecken, wenn sie nicht in Gebrauch sind. Dieses gilt im Besonderen auch während der Wintermonate.

#### **Reinigung**

Es ist wichtig, dass Ihre Möbel regelmäßig gesäubert werden und wir empfehlen einem Zeitturnus von ein paar Monaten oder wenn eine offensichtliche Verschmutzung vorliegt. Benutzen Sie dafür einen weichen Handfeger und den Reiniger Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner. Die Häufigkeit wird vom Standort Ihrer Möbel und ihrer Belastung durch die Pflanzenwelt sowie dem Grad der Luftverschmutzung abhängen.

#### **Gebrauchsanweisung**

1. Beim Gebrauch von Outdoor Lounge Fabric Cleaner sollte ein Augenschutz getragen werden. Decken Sie den Boden unter Ihrer Arbeitsfläche ab, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
2. Mischen Sie einen Messlöffel (beigefügt) des Pulvers mit 1,3 Liter Wasser. Warmes Wasser wird das beste Ergebnis erzeugen.
3. Rühren Sie gründlich um, bis sich die blaue Farbe verliert. Mischen Sie nur so viel an, wie Sie auch innerhalb von 10 Stunden verbrauchen können.
4. Tragen Sie Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner mit einer weichen Bürste auf und arbeiten Sie ihn behutsam in die Riemen selbst ein. Stellen Sie sicher, dass Sie in alle Zwischenräume gelangen, um den angesammelten Schmutz entfernen zu können.
5. Nach der Reinigung der Riemen, sollten Sie alle Spuren der Reinigungslösung mit sauberem Wasser abspülen.
6. Die Reinigungslösung sollte nicht auf dem Riemen-Gewebe antrocknen. Wir empfehlen, jeweils nur eine überschaubare Fläche nach der anderen zu bearbeiten.



OUTDOOR LOUNGE FABRIC CLEANER



## FICHE D'INFORMATIONS ET D'ENTRETIEN



### SANGLE À USAGE EXTÉRIEUR

#### Propriétés du matériau

La sangle à usage extérieur Gloster est fabriquée à base de polypropylène stabilisé, pour minimiser les effets des rayons ultraviolets, et résiste aux moisissures. Les sangles font partie intégrante de la structure de votre mobilier et ne sont donc pas amovibles, il est conseillé de les nettoyer régulièrement pour les maintenir en bon état. Nous vous recommandons également de couvrir vos meubles entre deux utilisations, et particulièrement pendant les mois d'hiver, pour les aider à maintenir leur belle allure.

#### Nettoyage

Il est important de nettoyer votre mobilier régulièrement à la main à l'aide d'une brosse souple et du nettoyant Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner, faites-le plusieurs fois par an ou dès que vos éléments semblent en avoir besoin. La fréquence des nettoyages dépend de l'endroit où sont placés vos meubles et de l'exposition à la végétation et à la pollution atmosphérique.

#### Conseils d'utilisation

1. Avant d'utiliser le nettoyant Outdoor Lounge Fabric Cleaner, portez des lunettes de protection. Recouvrez le sol qui entoure votre zone de travail avant d'entamer le nettoyage.
2. Mélangez le produit nettoyant à de l'eau, à raison d'une cuillère (fournie avec le produit) de poudre pour 1,3 litre d'eau. Notez que l'eau chaude donnera de meilleurs résultats.
3. Délayez soigneusement jusqu'à ce que la couleur bleue disparaisse, en mélangeant uniquement la quantité que vous avez l'intention d'utiliser dans un délai de 10 heures.
4. Appliquez Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner à l'aide d'une brosse souple et faites pénétrer la solution dans les sangles elles-mêmes et dans tous les interstices pour éliminer les salissures qui auraient pu s'y accumuler.
5. Une fois les sangles nettoyées, rincez soigneusement à l'eau claire pour éliminer toutes traces de la solution.
6. Il est déconseillé de laisser la solution sécher sur les sangles en tissu, nous vous recommandons donc de nettoyer votre mobilier une section à la fois.



## FOLLETO INFORMATIVO SOBRE CUIDADOS Y MANTENIMIENTO



### CORREA DE EXTERIOR

#### Propiedades del material

Las correas exteriores de Gloster se construyen con polipropileno, un material que se estabiliza para minimizar el efecto de los rayos ultravioleta y que es resistente a los mohos y los hongos. Dado que las correas forman parte integrante del bastidor del mueble y no pueden ser extraídas, se requiere una limpieza regular para mantener este componente en buen estado. Para mantener sus muebles de forma que tengan un aspecto óptimo, le recomendamos cubrirlos cuando no los utilice, en especial durante los meses del invierno.

#### Limpieza

Es importante limpiar los muebles de forma regular, y le recomendamos utilizar un cepillo o escobilla suaves con Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner cada pocos meses o cada vez que resulte evidente que el mueble necesita una limpieza. La frecuencia dependerá de la ubicación del mueble y de su exposición a la vegetación y la contaminación ambiental.

#### Instrucciones de uso

1. Antes de utilizar Outdoor Lounge Fabric Cleaner debe protegerse los ojos. Cubra el suelo de la zona donde vaya a trabajar antes de empezar a limpiar.
2. Mezcle una palada (la pala viene con el producto) de polvo por cada 1,3 litros de agua aproximadamente; para un resultado óptimo, utilice agua templada.
3. Remueva bien hasta que desaparezca el color azul; mezcle solo la cantidad que tenga previsto utilizar en las próximas 10 horas.
4. Aplique Gloster Outdoor Lounge Fabric Cleaner con un cepillo suave, frotando con cuidado tanto las propias correas como los huecos entre las mismas, a fin de eliminar la suciedad acumulada.
5. Una vez haya limpiado las correas, aclare a fondo, con agua limpia, todos los restos de la solución limpiadora.
6. No debe permitirse que la solución limpiadora se seque en el material de la correa; por ello, le recomendamos limpiar el mueble por etapas, ocupándose cada vez de una zona de dimensiones manejables.



OUTDOOR LOUNGE FABRIC CLEANER